

Raspberry Pi a LNL





Stefania Canella



Raspbian 1



Raspbian

Da Wikipedia, the free encyclopedia

Raspbian è un sistema operativo per Raspberry Pi basato su Debian e portato su ARM11 da Mike Thompson e Peter Green nel 2012. Esistono diverse versioni è Raspbian Stretch è quella del 2018. È il sistema operativo consigliato per Pi da Raspberry Foundation. Raspbian è ottimizzato per l'architettura a basso consumo della linea Raspberry Pi. Raspbian utilizza PIXEL, Pi Improved Xwindows Environment Lightweight come desktop principale. È un ambiente desktop di tipo LXDE. La distribuzione viene fornita con una copia del programma Mathematica, una versione leggera di Chromium come browswer, gli strumenti di Libre Office (versione Open Source di Office) e l'IDE per Python (Integrated Development Environment).







	RASPBIAN							
Developer	Raspberry Pi Foundation							
OS family	UNIX-like (linux)							
Source model	Open Source							
Latest release	Raspbian Stretch with PIXEL / 2017-11-29							
Marketing target	Raspberry Pi							
Update method	APT							
Package manager	dpkg							
Platforms	ARM							
Kernel type	Monolithic							
Userland	GNU							
Default user interface	PIXEL, LXDE							
License	Free and open-source software licenses							
Official website	https://www.raspbian.org/							

Raspbian







Raspbian può essere installato anche "fuori PI" come VM (virtual machine – usando, as esempio VirtualBox di Oracle)

Raspberry Pi Desktop (for PC and Mac)

Debian with Raspberry Pi Desktop is the Foundation's operating system for PC and Mac. You can create a live disc, run it in a virtual machine, or even install it on your computer.





Un tour con Rasbpian



Un tour con Raspbian

È il momento di fare un tour del Raspberry Pi con Raspbian. Il lampone nell'angolo in alto a sinistra è *ovviamente* l'oggetto che attiva

il menu: un clic su di esso e si trovano le applicazioni.



(Ora nella foto di sfondo ci sono esotici stupa o chorten)

🖲 🕀 🖻 💌 🔅	V2 VNC Server - Informa	
Programming	>	
Nffice		
Internet	>	
Games	>	
Accessories	> 🖳 Archiver	
Chromium Apps	> 📰 Calculator	
🗑 Education	> 📴 File Manager	
Help	, 🖾 Image Viewer	
	PDF Viewer	
Preferences	SD Card Copier	
Run		
U Shutdown	Terminal	
State of the owner	🕖 Text Editor	





Alcuni Tools di Raspbian

A destra del lampone, nella barra in alto, vi sono il tools di uso più comune: il browser di rete, il browser dei file, il terminale ed altro. Un clic sull'icona e si attivano.







Tools di Raspbian per Office - Programmazione: Calendar, Base (db), Calc (spreadsheet), Draw, Impress (pp), Math e Writer – IDE per Java, Python, Scratch, Mathematica.





Stefania Canella





Tools di Raspbian per il Web - Accessori: Web Browser Chromium, Mail, links ai siti Raspberry, MagPi, tool per display remoto -Calculator, File Manager, Viewer, PDF reader, Screenshot, Term









Tools di Raspbian per la personalizzazione: Installatore/Disinstallatore, Configuratore del Desktop, dell'Audio, del Menu, di Mouse e Tastiera, **raspi-config**



In alto a destra: indicatore VNC server, stato Bluetooth, Stato della Rete, dell'Audio, Calendario-Orologio, pulsante Eject USB.



Stefania Canella



Personalizzazioni 1



🖲 🛑 🌔	🔆 🚱 👹 Raspberry Pi Configu 🤯 Change Password										
🕖 Programming	>		Raspberry	erry Pi Configuration 🛛 🗕 🗆 🗙							
🧙 Office	>	System	Interfaces	Performance	Localisation						
Internet	>	Password:		C	hange Password						
Games	>	Hostname:		raspberrypi							
Accessories	>	Boot:		 To Deskto 	op 🔿 To CLI						
🗑 Education	>	Auto Login:			As current user						
Help	,	Network at Boo	t) Wait for network						
		Splash Screen:		O Enabled	 Disabled 						
Preferences	> 🚰 Add / I	Remove Software			Set Resolution						
Run	🂒 Appea	rance Settings		 Enabled 	○ Disabled						
5 Shutdown	🖓 🖧 Audio	Device Settings		○ Enabled	 Disabled 						
Silutowii	📝 Main M	Menu Editor		Cancel OK							
	Mouse	e and Keyboard Se	ettings								
	🍑 Raspb	erry Pi Configurati	ion								
			Change Passv	vord 🗕 🗆	×						
		Enter new pass	word:								
		Confirm new password:									
			Can	cel OK							

Per personalizzazioni base: Preferences → Raspberry Pi Configuration → System/Interfaces

Per cambiare password Attivare/Disattivare lo screensaver, Attivare/Disattivare VNC server, SSH, camera, altro I/O, Localizzare la tastiera e il WIFI



Personalizzazioni 2



Per personalizzare il desktop (sfondo, fonts ...) usare Preferences → Appereance Settings → Desktop Tab Per personalizzare il menu (abilitare/disabilitare applicazioni) usare Preferences → Main Menu Editor → Desktop Tab





Personalizzazioni 3



۲	💮 🗁 🖂 🌞	6	Mouse and Keyboa	rd Key	board Layout	
0	Programming	`			Mouse and Keyb	oard Settings 🛛 🗕 🗆 🗙
\checkmark_2	Office	>		Mouse K	leyboard	
	Internet	>		Character R	epeat	
26	Games	,		Repeat d	elay: Short	500 Long
٩Þ	Accessories	>		Repeat in	nterval: Short 🗕 🔿	30 Long
١	Education	,		Type in t	he following box to	test your keyboard settings
	Help	,				
-				Roop wh	en there is a keyboa	ard input error
#	Preferences	2 🖉	Add / Remove Software	;		Keyboard Layout
\triangleleft	Run		Appearance Settings			
<i>i</i>	Shutdown	194	, Audio Device Settings			Cancel OK
		J	Main Menu Editor		Keyboard	Lavout – 🗆 🗙
			Mouse and Keyboard S	ettings	Reybourd	
				cungo	1	/ariant
		ĕ	Raspberry Pi Configura	tion	\ 	/ariant
		ŏ	Raspberry Pi Configura	tion Italy Japan	~	/ariant Italian Italian (eliminate dead ke
		ĕ	Raspberry Pi Configura	tion Taly Japan Kazakh	stan	/ariant Italian Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys)
		ĕ	Raspberry Pi Configura	tion Japan Kazakh Kenya	stan	/ariant Italian Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh)
			Raspberry Pi Configura	tion Japan Kazakh Kenya Korea, F	stan Republic of	/ariant Italian Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with
		*	Raspberry Pi Configura	tion Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs	stan Republic of	/ariant Italian Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy)
		*	Raspberry Pi Configura	Italy Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs Lao Peo	stan Republic of stan ople's Democrat	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)
		*	Raspberry Pi Configura	tion Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs Lao Peo Latvia	stan Republic of stan ople's Democrat	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)
			Raspberry Pi Configura	Italy Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs Lao Peo Latvia Lithuani Macedri	stan Republic of stan ople's Democrat	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)
			Raspberry Pi Configura	tion Italy Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs Lao Peo Latvia Lithuani Macedo Malaysi	stan Republic of stan ople's Democrat ia onia, Republic o ia	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)
			Raspberry Pi Configura	tion Haly Japan Kazakh Kenya Korea, F Kyrgyzs Lao Peo Latvia Lithuani Macedo Malaysi	stan Republic of stan ople's Democrat ia onia, Republic o ia	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)
			Raspberry Pi Configura	tion Italy Japan Kazakh Korea, F Kyrgyzs Lao Peo Latvia Lithuan Macedo Malaysi	stan Republic of stan ople's Democrat ia onia, Republic o ia ia	/ariant Italian (eliminate dead ke Italian (Winkeys) Italian (Macintosh) Italian (US keyboard with Georgian (Italy) Italian (IBM 142)

Per personalizzare mouse e tastiera: Preferences → Mouse and Keyboard Settings → Mouse tab o Keyboard tab

Selezionare la keyboard italiana



Proseguiamo ...



Si continua ... con:

3 - La connettività ed altro



La rete cablata 1



Connessione di rete via cavo

I modelli B (1,2,3) delle Pi sono tutti predisposti per la rete cablata. Di default le SD con Raspbian sono predisposte per la connessione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). A LNL la connessione di questo tipo diviene immediatamente attiva se il MAC ADDRESS della scheda à

MAC ADDRESS della scheda è stato notificato a STIE e abilitato alla connessione.

Nelle reti domestiche questo non è, di regola, necessario.





La rete cablata 2



Nella connessione DHCP l'indirizzo di rete (IP) viene assegnato dal DHCP server.

Per individuare MAC ADDRESS e IP si utilizzano I seguenti strumenti:

- 1. passare con il cursore sopra l'icona della rete ↑↓, in alto a destra
- 2. sul terminale dare il comando *ifconfig*

7		
backet		
	File Edit Tabs Help	
	<pre>pi@raspberrypi:~ \$ ifconfig eth0: flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500 inet 192.168.1.236 netmask 255.255.255.0 broadca inet6 fe80::9ab0:f40e:4560:b65e prefixlen 64 sco ether b8:27:eb:e5:69:27 txqueuelen 1000 (Etherne RX packets 9670 bytes 908773 (887.4 KiB) RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0 TX packets 7878 bytes 2883189 (2.7 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 coll</up,broadcast,running,multicast></pre>) ast 192.168.1.255 ppeid 0x20 <link/> et) lisions 0
	<pre>lo: flags=73<up,loopback,running> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1 (Local Loopback) RX packets 54 bytes 3724 (3.6 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 54 bytes 3724 (3.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 coll TX errors 0 dropped 0 overruns 0</host></up,loopback,running></pre>	lisions 0
	wlan0: flags=4099 <up,broadcast,multicast> mtu 1500 ether b8:27:eb:b0:3c:72 txqueuelen 1000 (Etherne RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 coll</up,broadcast,multicast>	et) Lisions 0
	pi@raspberrypi:~ \$	



La rete cablata 3



Per modificare la configurazione di rete occorre attivare Network Preferences con un clic del tasto di destra del mouse sopra l'icona ↑↓ della connessione di rete, attivando Wireless and Wired Network Settings, su questa finestra si seleziona eth0, nel menu in alto a destra, si toglie la configurazione automatica e si riempiono i campi vuoti. Poi si attiva Apply in basso al centro





🗾 🔆 🔇 🗾 [pi@raspberrypi: ~] 🛛 💽 [INFN Laboratori Nazi..





Per attivare il modulo WiFi è sufficiente usare l'icona ↑↓ della connessione di rete, con iltasto di sinistra si accende o spegne il modulo WiFi sulla Pi e si può selezionare la rete che si vuol usare, se ve n'è più d'una. ATTENZIONE: l'antenna ha bassa sensibilità, occorre un segnale forte. (il messaggio no APS found indica che non non viene rilevato segnale)

V2 * 🛜 🌒 27 %

Turn Off Wi-I

SPES_fal

2018-03-19 10:23:05



Accesso da remoto



A volte è necessario accedere a una Pi senza collegarla a un monitor.

Questo è l'accesso (da) remoto. Ulteriori informazioni al link:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access

Per l'accesso remoto a una Pi occorre in primo luogo **conoscere l'indirizzo IP** della Pi. Con questa informazione (ed altre) si può:

Connettersi alla Pi su Internet da un altro computer o dispositivo mobile (ci sono diversi modi per farlo, anche su rete geografica, attraverso i firewall).
Accedere da remoto all'interfaccia grafica di Pi, visualizzandola in una

finestra su un altro computer o tablet (via VNC-viewer).

> Accedere alla riga di comando della Pi da un altro computer (SSH)

Copiare i file tra Pi ed altro computer usando SFTP (Secure File Transfer Protocol)

> Impostare un sito Web o una pagina Web per visualizzare informazioni sulla
 Pi e utilizzando un browser Web su un'altra macchina per accedervi.



IP address



Ad ogni dispositivo in una rete locale viene assegnato un indirizzo IP.

Per collegare una Pi ad un'altra macchina occorre conoscere il suo indirizzo IP.

Questo è facile con un monitor collegato (+ tastiera e mouse): si usa il terminale (si apre una finestra Terminale dal desktop), e si digita *hostname -I* che rivelerà l'indirizzo IP del tuo Pi (2 indirizzi se anche il WiFi è connesso).

Funzionano anche il comando *ifconfig* e l'icona di rete $\uparrow\downarrow$



Uso grafico in remoto





A partire da Raspbian Stretch (la versione che usiamo, ma anche su Jessie) il sistema è predisposto per l'uso grafico in remoto tramite RealVNC, ovvero con il VNC-viewer multi-piattaforma che può essere reperito in: <u>https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/</u> Disponibile per Win10, Linux, macOS, IOS, Android, Chrome.







Download VNC Viewer to the device to control from

Make sure you've downloaded VNC Connect to the computer you want to control.



Occorre pertanto eseguire il download del corretto viewer da: https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ Per la piattaforma (PC o tablet) su cui si vuol remotizzare la Pi



VNC viewer 2



See VNC Viewer	,	_	
New connection Sign in	ess or search		🛿 🗊 NomePi - Properties
Sign in Rename Delete Dyplicate Properties Import connections Export connections Preferences Exit LNL_Raspy3_MAG	LNL_Raspy3_ADC	LNL_Raspy3_Blaı	General Options Expert VNC Server: 192.168.55.56 Name: NomePi Labels To nest labels, separate names with a forward slash (/) Enter a label name, or press Down to apply existing labels Security Encryption: Let VNC Server choose Image: Authenticate using single sign-on (SSO) if possible Authenticate using a smartcard or certificate store if possible Privacy Image: Vipdate desktop preview automatically
			Cancel OK

Occorre quindi configurare il Viewer per la connessione verso la Pi, inserendo i dati minimi necessari alla connessione (IP e nome della connessione).



VNC viewer 3



			spoenypi) - vite viewei
		👅 🌐 🛅 📰 🔅 🔇 🗾 pi@raspberrypi:~	🦉 Raspberry Pi Configu
	Authophication		Raspberry Pi Configuration = • ×
	Authentication	Wastebasket	System Interfaces Performance Localisation
			Camera: Enabled Disabled
	VNC Server, 102169 55 60,5000		SSH: Enabled Disabled
S S VNC Viewer	VINC Server: 192.160.55.60.3900	camstreamin	VNC: O Enabled O Disabled
Elle View Help		9.Py	SPI: O Enabled O Disabled
Enter a VNC Server address or search	Licorpama: ni		Secial: Enabled O Disabled
	usemane. pi	tutorial.odt	1-Wire: Enabled Disabled
		-	Remote GPID:
	Description and Assess		
	Password:	DatiSensore_ DiCameral/2	Cance OK
			pi@raspberrypi ~ _ O ×
LNL_Raspy2_Temp LNL_R& Delete LNL_Raspy3_Blac LNL_Raspy3Cam LNL_Raspy3_CN LNL_Raspy3_DAB	Remember persyard		Distributor ID: Raspbian
Duplicate		RPI- ADS1115-A.	Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie) Release: 8.0
			Codename: jessie pi@raspberrypi:~ \$ ifconfig
			eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:dd:21:34 inet addr:192.168.55 0 Bcast:192.168.55.255 Mask:255.255.255.0
	Catchphrase: Bank state Arctic. Stand page mono.		inet6 addr: fe80::d5/3.457a:dad1:bfe5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
INI Resnu3 MAG INI Resnu3 TAP Resnu3 Corso Resnu3 XCable zanon			RX packets:361185 errors:0 dropped:4557 overruns:0 frame:0 TX packets:22458 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	Signature: 8e-ce-9c-06-87-de-4f-4h		collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:132090737 (125.9 MiB) TX bytes:8219360 (7.8 MiB)
	Signature. De-ce-Sc-00-07-de-41-45		lo Link encap:Local Loopback
			inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
	Cancel OK		UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:229 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
			TX packets:229 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1
			RX bytes:18512 (18.0 KiB) TX bytes:18512 (18.0 KiB)
			pieraspoerrypi:~ 5

Poi si deve attivare la connessione in due passi:

attivare la connessione sull'icona con il nome scelto (tasto destro del mouse)
 fornire le corrette credenziali sulla Pi (nome utente e password, pi raspberry)
 Ora si apre il display remoto come nella figura di destra.



VNC DIR CON



Netwo	k Connections	📬 🗈 😤 📼 (0:14, 96%) 💷 ven mar 23 2018 10:17:51 🤹 stefania
Q	S 🗢 🗉 Network Connections	
	Name Last Used Add Bluetooth Edit Edit Nokia stefania Network never Edit Ethernet Delete Edit Wired connection 2 2 minutes ago Image: Connection 2 Editing Wired connection 2 Connection name: Wired connection 2 General Ethernet 802.1x Security DCB IPv4 Settings IPv6 Settings	Inl_Raspy3Cam Inl_Raspy3_CN Inl_Raspy3_CN Inl_Raspy3_XCable (raspberrypi) - VNC Viewer
	Method: Manual	 Wastebasket
	Require IPv4 addressing for this connection to complete Routes Cancel Save	

VNC-viewer può anche essere usato in connessione diretta Pi-PC, con il cavo di rete che collega direttamente la Pi al notebook (purché non troppo vecchio) con il setting di rete (ad esempio): PC IP-adress: 192.168.100.3 RPi IP address: 192.168.100.2 Mask: 255.255.255.0 ; GateWay: 192.168.100.1 ; DNS: 192.168.100.1







Abilitazione di SSH server sulla Pi
Dalla versione di novembre 2016 Raspbian ha il server SSH disabilitato.
Può essere abilitato manualmente dal desktop:

Avvia la configurazione di Raspberry Pi dal menu Preferenze
Passare alla scheda Interfacce
Seleziona Abilitato accanto a SSH
Clicca OK

In alternativa, raspi-config può essere utilizzato nel terminale:

Immettere sudo raspi-config in una finestra di terminale
Seleziona le opzioni di interfaccia
Passare a e selezionare SSH
Scegli Sì
Seleziona Ok

Scegli Fine

Un client SSH molto diffuso per Windows è PUTTY. Può essere scaricato da: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html









Abilitazione per SSH server dal desktop PIXE, si procede come per VNC:





Uso di SSH



Uso di SSH da un client Linux-Ubuntu; su Ubuntu ssh non è presente di default, va installato. Comando da terminale: ssh pi@IP_Address (es. >ssh pi@192.168.55.60)





Trasferimento Files



Il file transfert da e verso Pi può essere eseguito in diversi modi. L'abilitazione per SSH automaticamente abilita anche il trasferimento files via SFTP e affini.

SFTP: trasferimento bidirezionale di file con comandi alfa-numerici (da e verso Pi), da terminale, con la medesima sintassi di SSH >sftp pi@IP_ADDRESS (es. Sftp pi@192.168.55.60 ; get file ; put file)

Via NAUTILUS (da sistemi linux)

Via VNC-viewer







SFTP: trasferimento bidirezionale di file con comandi alfa-numerici (da e verso Pi), da terminale, con la medesima sintassi di SSH









Nautilius è il browser standard per i file di molte distribuzioni linux, per il file transfer si appoggia su SFTP. Consente la connessione al file-system di una Pi via browser grafico, con le credenziali usuali.





File transfer via VNC



Anche da VNC-Viewer è possibile effettuare file tranfer:

Transferring files to and from your Raspberry Pi

You can transfer files to and from your Raspberry Pi providing you're connecting from VNC Viewer running on a Windows, Mac or Linux desktop computer.

- To transfer files *to* your Raspberry Pi, click the VNC Viewer \rightleftharpoons toolbar button and follow the instructions. Detailed steps are here.
- To transfer files *from* your Raspberry Pi, use VNC Viewer to open the VNC Server dialog remotely, select Menu > File transfer, and follow the instructions. Detailed steps are here.



VNC File transfer A Pi



😣 🖨 🗉 LNL_Raspy3_ADC (raspberrypi) - VNC Viewer	
🏽 💮 🚰 🚬 🔅 🔽 🖾 💬 🗛 📿 i 😂 🗙 📢 🔹 14:24 🔺	ļ
🛞 💷 VNC Viewer - File Transfer	
To send files to VMC server, click the Send files button, below.	
To feter files from VNC Server, navigate to the VNC Server icon in the notification tray or status bar and select File Transfer from its shortcut menu.	
To change where files fetched to this computer are saved, use the Fetch files to drop-down list, below.	
S S VNC Viewer - Send files	
/ ideas/ II-Corso-in_5_Lezioni.odt materiale/ II-Corso-in_5_Lezioni_p1.pdf slides/ Raspberry_Pi_wikipedia.pdf tools/ TabellaRaspberry2018.odt TabellaRaspberry2018_A4.jpg TabellaRaspberry2018_A4.odt	
Path: /home/stefania/STEFANIA/Doc/2018/CorsoRaspyPi2018/	
Show hidden items OK Cancel	
Send files Clear Fetch files to: Desktop	



VNC File transfer DA Pi

	800 LNL_R	aspy3_ADC	C (raspberrypi) - VNC Viewer	0 % 14:18 🔺 📕	
	- T		VNC Server	Service Mode	
	😽 Raspberry P	2 - dition Sc	VNC Server - File Transfer	× 20 20 E	
VNC server	Connectiv	To send file To change list, below.	es to all connected VNC Viewer users, click the Send files button, below. VNC Server - Send files – – ×	ıp-down	
su Pi	Connecti Viewer Sign in to about the		./ Raspberry_ADC/ Desktop/ Templates/ Documents/ Videos/ Downloads/ eduroam-linux-I-NIoNP-INFN-LNL.sh Music/ python_games/ Pictures/ raspberryname.txt Public/	uld check for	
	► Other w	Send files	Path: /home/pi/raspberryname.txt Show hidden items OK Cancel Clear Fetch files to: Ask every time	uld enter their	Menu di VNC server
			Non-commercial use only. Download VNC Viewer and <u>get connected</u> .		



WEB server su Pi



CONFIGURARE UN SERVER WEB SU UNA PI

È possibile utilizzare un server Web su una Pi per ospitare un sito Web completo o semplicemente utilizzarlo per visualizzare informazioni che si vogliono condividere con altre macchine sulla rete.

Sono disponibili vari server Web, con diversi vantaggi per l'utilizzo, ad esempio:

Apache

NGINX



APACHE su Pi



INSTALLARE APACHE

Apache è una applicazione molto comune per server Web.

Con Apache si possono usare file HTML su HTTP e con dei moduli aggiuntivi anche pagine web dinamiche con linguaggi di scripting come PHP.

Per prima cosa occorre installare il pacchetto apache2 con il comando:

> sudo apt-get install apache2 -y

Di default, Apache predispone un file HTML di prova nella cartella web. Vi si accede andando a

http://localhost/



Test di APACHE su Pi

La pagina Web predefinita di http://localhost/ ha il seguente aspetto:

Apache2 Debian Default Page

debian

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www /html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
```

Se il browser mostra questo, significa che Apache funziona!



WEB APACHE su Pi



MODIFICA DELLA PAGINA WEB DI DEFAULT

La pagina Web di default è un file HTML che sii trova in: /var/www/html/index.html.

Per modificare la pagina web di default è necessario modificare tale file. Per fare queste modifiche è necessario agire come amministratore (sudo) oppure cambiare il proprietario del file con il comando:

sudo chown pi index.html.



NGINX su Pi



NGINX (si pronuncia engine x) è un web server leggero anche per Pi.

Come Apache, NGINX può utilizzare file HTML su HTTP, e con moduli aggiuntivi, anche pagine web dinamiche via PHP.

Occorre innanzitutto installare nginx con il seguente comando:

- sudo apt-get install nginx
- e avviare il server con:

sudo /etc/init.d/nginx start



Test di NGIX su Pi



La pagina Web predefinita di http://localhost/ con NGIX appare così:



Se il browser mostra questo, significa che NGIX funziona!



WEB NGIX su Pi



MODIFICA DELLA PAGINA WEB DI DEFAULT

La pagina Web di default è un file HTML che si trova in: /var/www/html/index.nginx-debian.html

Per modificare la pagina web di default di NGIX è necessario modificare tale file. Per fare queste modifiche è necessario agire come amministratore (sudo) oppure cambiare il proprietario del file con il comando:

sudo chown pi index.html.

Ulteriori istruzioni per installare PHP in:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remoteaccess/web-server/nginx.md



Installare applicazioni



DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI SU PI

Abbiamo già visto che si possono utilizzare i comandi di testo per scaricare e installare applicazioni aggiuntive a quelle preinstallate con RASPBIAN.

Per fare questo occorre, innanzi tutto, essere connesso alla rete pubblica tramite Ethernet (ret cablata) o LAN WiFi.

Da una finestra di terminal si usa il comando:

> sudo apt-get install <nome del software>

Dopo aver cercato il pacchetto e averlo scaricato, viene chiesto se si vuol continuare con l'installazione. Rispondere Y e Invio sulla tastiera per continuare.



Il nome delle applicazioni 👸

TROVARE IL NOME ESATTO DELL'APPLICAZIONE

- Per scaricare e installare applicazioni aggiuntive occorre conoscere il nome esatto del pacchetto da installare.
- Poi occorre che la Pi sia connessa alla rete pubblica tramite Ethernet (ret cablata) o LAN WiFi.
- Per avere il nome esatto del pacchetto da installare può essere utile fare una ricerca off-line, ad esempio tramite il browser di Ubuntu (o Debian) per le installazioni software. Con questo browser si è facilitati, nella ricerca, dal
- raggruppamento per argomenti.



Laboratori Nazionali di Legnaro

Trovare il nome 1



Su Ubuntu per trovare il nome esatto dell'applicazione si può usare Ubuntu Software Center





Trovare il nome 2



In Ubuntu Software Center le applicazioni sono raggruppate in aree.



352 items available



Installare Apps 1



Anche in Raspbian è disponibile (in jessi e stretch) uno strumento di supporto per l'installazione di nuove App: si tratta del tool

Add / Remove Software





Installare Apps 2



Anche in Add / Remove Software Le App (e altro) sono raggruppati in aree. Trovato il pacchetto che interessa si seleziona e si da il comando Apply

😣 🔿 💷 LNL_Raspy3_BlackHat (raspberrypi) - VNC Viewer									
🐞 🕕 🔁 🗾 🕴	🗰 🚱 📄 Add / Remove 🔽 🔻 치 📣 👖 % 2018-03-23 14:43	:49 📥							
	Add / Remove Software	_							
Options									
O pariadia		<u>^</u>							
	molecular and crystal model viewer gdis-0.90-5								
Ponts	molecular and crystal model viewer (data files) gdis-data-0.90-5								
Games Graphics	Periodic Table viewer gelemental-1.2.0-9								
Internet	generates large textures from a small sample gimp-texturize-2.1-2+b5								
Localization	GKrellM plugin that displays a periodically updating image gkrellkam-2.0.0-1.1								
Network Other	Displays a graph detailing memory usage of each process gmemusage-0.2-11								
Programming	periodic table application	~							
	Gelemental is a GTK+ periodic table viewer Download size 293.9 kB								
Soionoo	that provides detailed information about License unknown								
	chemical elements. Source oldstable								
Electronics	elements to be coloured thematically by	ОК							



Installare Apps 3



Altre App utili: Xpad (post-it software) ConvertAll Gnome-clocks cairo-clock

Tuxpaint (con allegati)



App Installata



Ad esempio, selezionando il visualizzatore della Tavola Periodica, dopo averla caricata e installata (password), l'applicazione è sulla Pi e può essere messa in esecuzione.

😣 🖨 💷 LNL_Raspy3_BlackHat (raspberrypi) - VNC Viewer																	
()	6	7	- 💥	k 🙆	P	[Ad	F	Peri	VS >	} 1 ,	,	0	6 2018	8-03-23	3 14:47	7:10	
Periodic Table																	
File V	File View Help																
H					_	_											F
Li	Be				26 Fe	Iron Tran	l sition r	metals				В	С	N	0	F	Ν
Na	Mg											AI	Si	Р	S	Cl	4
К	Са	Sc	Ti	V	Cr	Mn	F	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	k
Rb	Sr	Υ	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	lron (26) 🖠	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Те		X
Cs	Ва	*	Hf	Та	W	Re	Os	lr	Pt	Au	Hg	TI	Pb	Bi	Po	At	R
Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	FI	Uup	Lv	Uus	U
	ł	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu	
	**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	
⊕ Lege	end (S	eries)															
STEP	PING																



Aggiornamento 1



Mantenere aggiornato il software sulla scheda SD è un punto di partenza necessario per molti progetti. Per attivare l'aggiornamento della SD è necessario che la Pi sia connessa alla rete tramite un cavo o WiFi.

Uploading degli aggiornamenti:

Aprire una finestra di terminale e digitare quanto segue:

> sudo apt-get update

Compare del testo informativo (molto). Attendere fino a quando l'indicatore raggiunge il 100% .

Completato l'uploading si procede all'aggiornamento, ovvero con l'installazione delle nuove versioni dei pacchetti scaricati.

Ancora dalla finestra di terminale, digitare:

> sudo apt-get upgrade e rispondere Y + Invio sulla tastiera quando richiesto

Verranno installati gli aggiornamenti.

Questo secondo step può necessitare di un po' di tempo (anche decine di minuti)



Aggiornamento 2

5	Y	7
X	9	Ń
9	Ô	0



Stefania Canella



Quando si esegue il comando **sudo apt-get upgrade** viene indicata la quantità di dati scaricati e dunque lo spazio aggiuntivo usato sulla SD.

Periodicamente vale la pena di controllare con il comando **df** -h lo spazio occupato e libero sulla SD per assicurarsi di averne abbastanza: una SD completamente occupata NON consente di lavorare, come un HD completamente pieno.

Con il comando **sudo apt-get clean** si libera la spazio degli aggiornamenti scaricati e installati.

Controllare lo spazio



	₩	pi@Stelai	11a-P15. ~	1 M	ad / Hemove Softw		2018-03-25 17:59:07
				pi@			□ ×
ile Edit Tabs Help							
i@Stefania-Pi3	:~ \$ d	f-h					<u>^</u>
ilesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on		
dev/root	15G	4.8G	8.8G	35%			10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
evtmpts	434M	0	434M	0%	/dev (dev (abm		C 2109480
nprs	438M	104	438M	0%	/dev/snm		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
nprs	438M	12M	427M	3%	/run (run/look		1000000
nprs	120M	4.0K	120M	1%			Annual States
dov/mmchlk0n1	430M	21M	430M	51%	/boot		
mofe	92M	8 0K	2 1 M	1%	/run/user/1000		And Address of the Address
i@Stefania-Pi3	·~ \$ s	udo ar	ten-te	clear	1 un/user/1000		100 Carlos - 194
i@Stefania-Pi3	:~ \$ d	f -h	JL-96L	GIEU			STATISTICS AND
ilesvstem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on		 Manufacture
dev/root	15G	4.5G	9.1G	33%			100000000000000000000000000000000000000
evtmpfs	434M	0	434M	0%	/dev		100000000000000000000000000000000000000
mpfs	438M	Θ	438M	0%	/dev/shm		100110101010
npfs	438M	12M	427M	3%	/run		100 TO
mpfs	5.0M	4.0K	5.0M	1%	/run/lock		10000 C C C C C C C C C C C C C C C C C
mpfs	438M		438M	0%	/sys/fs/cgroup		
dev/mmcblk0p1	42M	21M	21M	51%	/boot		
mpfs	88M	8.0K	88M	1%	/run/user/1000		
1@Stefania-Pi3	:~ (\$						
							1